



www.dmail.ro

SC D-MAIL DIRECT S.R.L.
BD. NAȚIUNILE UNITE, NR.4 BL.106,
PARTER, SECTOR 5
050122 BUCUREȘTI - ROMANIA
TEL/FAX. 021-336.04.44
E-MAIL: office@dmail.ro

207108 - PUȘCULIȚĂ DIGITALĂ PENTRU ECONOMII

1. Buton Reset
2. Capac compartiment baterii
3. Șurub
4. Tab
5. Capac
6. Orificiu de introducere a monezilor
7. Ecran LCD

Manual de instrucțiuni

- 1) Introduceți fiecare monedă prin orificiul produsului.
 - 2) Ecranul va afișa valoarea monezii care a fost introdusă.
 - 3) Suma totală va fi afișată după pasul 2).
 - 4) Valoarea totală maximă ce poate fi economisită este de 9999,99 dolari americani.
- Cuvântul „FULL” va fi afișat pe ecranul LCD dacă economiile dumneavoastră depășesc această valoare. Pentru a reseta valoarea, apăsați butonul de reset.
- 5) Odată ce ați atins suma pe care o doreți a o economisi, scoateți monezile. Rotiți capacul în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l deschide.

Note:

- 1) Înlocuiți bateriile când ecranul LCD nu mai afișează clar.
- 2) În momentul înlocuirii bateriilor, suma totală a depozitului va fi resetată la valoarea 0000.00.
- 3) Apăsați butonul de reset din spatele capacului cu un obiect ascuțit.
- 4) Acest produs necesită 2 baterii AA de 1,5, iar pentru a le înlocui deșurubați capacul compartimentului pentru baterii cu o surubelniță adecvată. Respectați polaritatea bateriilor indicată, când le schimbați.
- 5) Dacă este necesar, curățați unitatea doar cu o cârpă umedă, nu scufundați unitatea în apă.

Informații importante, vă rugăm rețineți

- 1) Nu utilizați baterii reîncărcabile
- 2) Nu amestecați tipuri diferite de baterii sau baterii noi și uzate.
- 3) Bateriile ne-reîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- 4) Doar bateriile de același tip sau de tip echivalent recomandate trebuie utilizate.
- 5) Bateriile trebuie introduse respectând polaritatea corectă.
- 6) Bateriile consumate trebuie scoase din pușculiță.
- 7) Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
- 8) Instalarea bateriilor trebuie efectuată de către un adult.

Atenție

- Ecranul din cristale lichide (LCD) este fabricat din sticlă. Manevrati-l cu grijă.
- Într-un mediu cu descărcare electrostatică, produsul se poate reseta iar toate datele sunt resetate la valoarea implicită.
- Avertisment: nu aruncați bateriile consumate în foc. Acestea pot prezenta scurgeri și chiar explozia.
- Pericol - Contine componente mici. Nu este adecvat pt copii sub 6 ani.

GARANTIA se acorda conform normelor in vigoare

Cunoașteți cele 1500 idei utile și originale D-mail?
Daca nu ați primit inca catalogul GRATUIT puteti suna la 021-336.04.44.
Vizitati on-line catalogul complet -accesati www.dmail.ro



www.dmail.es

207108 HUCHA CON CONTADOR DIGITAL

1. Botón reset
2. Tapa compartimiento pilas
3. Tornillo
4. Lengüeta
5. Tapa
6. Ranura
7. Pantalla LCD

Manual de instrucciones

- 1) Meter una moneda en la ranura.
 - 2) La pantalla parpadeará indicando el tipo de moneda.
 - 3) La cantidad total aparecerá después del paso 2.
 - 4) Cuando se llena la hucha en la pantalla aparece la palabra "FULL".
- Presionar el botón reset para ponerla a cero.
- 5) Girar la tapa en sentido anti-horario para sacar las monedas.

Notas:

- 1) Cambiar las pilas si la pantalla funciona mal.
- 2) Al cambiar las pilas el aparato se pone a cero.
- 3) Presionar el botón reset con un objeto puntiagudo.
- 4) El aparato usa 2 pilas 1.5V AA. Desatornillar la tapa del compartimiento para cambiarlas y colocar otras nuevas siguiendo la polaridad indicada.
- 5) Si fuera necesario limpiar el aparato, usar un paño húmedo, no sumergirlo nunca en agua.

Información importante, por favor conservarla

- 1) No usar pilas recargables
- 2) No mezclar pilas nuevas con viejas
- 3) No cargar las pilas no recargables
- 4) Usar solo las pilas aconsejadas o equivalentes.
- 5) Colocar las pilas según la polaridad correcta
- 6) Quitar las pilas acabadas
- 7) No cortocircuitar los terminales
- 8) Las pilas deben ser cambiadas por un adulto

Precaución:

- La pantalla es de cristal. Manejar con cuidado.
- En caso de interferencias electrostáticas, el aparato pierde los datos memorizados y se pone a cero.
- Advertencia: No tirar las pilas al fuego. Podrían perder líquido y explotar.
- Advertencia: Peligro de asfixia, contiene piezas pequeñas. No apto para niños menores de 6 años.

¿Quiéres conocer las más de 1500 ideas útiles y originales de Dmail? Descúbrelas en nuestra página web www.dmail.es
Catálogo completo en www.dmail.es



www.dmail.it

207108 - SALVADANAIO CON CONTATORE DIGITALE

1. Pulsante Reset
2. Coperchio comparto batterie
3. Vite
4. Linguetta
5. Coperchio
6. Fessura per le monete
7. LCD

Istruzioni

- 1) Mettere le monete nel salvadanaio attraverso la fessura.
- 2) Il display lampeggerà indicando il valore della moneta.
- 3) Il display mostrerà il valore totale delle monete nel salvadanaio.
- 4) Il valore massimo indicato è 9999,99.

Sul display comparirà "FULL" (Pieno) quando il valore totale delle monete nel salvadanaio supererà il valore massimo. Premere il pulsante Reset per azzerare il display.

5) Quando decidete di togliere le monete, aprite il salvadanaio ruotando il coperchio in senso antiorario.

Note:

- 1) Sostituire le batterie quando il display perde luminosità.
- 2) Quando sostituite le batterie il display si azzererà.
- 3) Premere il pulsante Reset sul retro del coperchio con un oggetto appuntito.
- 4) Il salvadanaio funziona con 2 batterie da 1,5V di tipo AA. Aprire il comparto batterie con un cacciavite a croce. Inserire le batterie rispettando la polarità indicata.
- 5) Pulire con un panno umido. Non mettere il salvadanaio nell'acqua.

Informazioni importanti

- 1) Non usare batterie ricaricabili
- 2) Non mescolare batterie di tipi diversi o batterie nuove ed usate.
- 3) Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
- 4) Usare solo le batterie raccomandate o equivalenti.
- 5) Rispettare la polarità indicata.
- 6) Togliere dall'apparecchio le batterie scariche.
- 7) Non cortocircuitare i contatti.
- 8) Le batterie devono essere installate da un adulto.

Attenzione

- Il display a cristalli liquidi è in vetro. Maneggiare con cura.
- In presenza di elettricità statica il salvadanaio può resettarsi e tutti i dati si azzerano.
- Attenzione: non gettare le batterie nel fuoco. potrebbero esplodere.
- Avvertenza: Pericolo di soffocamento - Piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore a 6 anni.

Conosci le altre 1500 Idee Utili e Introvabili di D-Mail? Se tu non dovessi ancora ricevere il catalogo, puoi richiederlo GRATIS telefonando al: 055-8363040
Visita anche il catalogo completo on-line su: www.dmail.it



www.dmail.pt

207108 - MEALHEIRO COM CONTROLADOR DIGITAL

1. Botão «reset»
2. Tapa do compartimento das pilhas
3. Parafuso
4. Lingueta
5. Tampa
6. Ranhura das moedas
7. LCD

Manual de instruções

- 1) Introduza as moedas pela ranhura.
- 2) O ecrã apresenta a denominação da moeda que foi depositada.
- 3) O valor total será exibido após o passo 2.
- 4) O valor máximo apresentável é de 9999,99 EUR - A indicação «Full» (cheio) será exibida no LCD se exceder este valor.
- 5) Quando tiver alcançado o valor desejado de poupanças, retire as moedas. Para abrir, rode a tampa no sentido contrário aos ponteiros do relógio.

Observações:

- 1) Substitua as pilhas quando o ecrã começar a parecer pouco claro ou indistinto.
- 2) Quando substituir as pilhas, o total de depósitos voltará para 0000.00.
- 3) Prima o botão «reset» na parte de trás de tampa com um objecto pontiagudo.
- 4) Este produto requer 2 pilhas AA 1,5V. Abra o compartimento das pilhas com uma chave de fendas philips. Siga a polaridade indicada.
- 5) Se necessário, limpe o produto com um pano húmido. Não o ponha dentro de água.

Informações importantes

- 1) Não use pilhas recarregáveis.
- 2) Não misture tipos diferentes de pilhas nem pilhas gastas com outras novas.
- 3) As pilhas não recarregáveis não devem ser carregadas.
- 4) Use apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- 5) As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correcta.
- 6) As pilhas gastas devem ser retiradas do aparelho.
- 7) Os bornes não devem entrar em curto-circuito.
- 8) A instalação das pilhas deve ser feita por um adulto.

Atenção

- O ecrã de cristais líquidos é feito de vidro. Manuseie com cuidado.
- Num ambiente com descargas electrostáticas, o produto pode desligar-se e, neste caso, os dados voltarão para o valor original.
- Atenção: não deite as pilhas no fogo. As pilhas podem verter ou explodir.
- Atenção: Risco de ferimentos - Peças pequenas. Não apropriado para crianças menores de 6 anos de idade.



Estamos à sua disposição para fornecer todas as informações que necessite através do telefone 21 782 82 00 ou do Fax 21 782 82 09.
Visite também o catálogo completo on-line na página Web: www.dmail.pt