



30601 - ALLARME PER FINESTRE

Un prezzo irrisorio per un'efficace protezione dai ladri!

L'allarme per finestre si installa in pochi minuti su qualsiasi finestra, perché non ha bisogno di collegamenti elettrici; si attiva e disattiva con l'interruttore

ON/OFF, e avvisa dell'apertura della finestra con una potente sirena.

1. Applicare il nastro biadesivo incluso nella confezione sul retro della parte principale dell'allarme, quella con l'interruttore ON/OFF, e sul retro del sensore magnetico.
2. Montare entrambe le parti sui due battenti della finestra, della porta o dell'armadietto, facendo attenzione ad allineare perfettamente le due unità, in modo che la distanza tra di esse sia meno di 12 mm.

L'allarme funziona infatti con un contatto magnetico: quando quest'ultimo viene interrotto, ad esempio a causa dell'apertura della finestra, l'allarme suona.

Per attivare l'allarme, spostare l'interruttore su ON. Quando il contatto magnetico si interrompe, l'allarme suonerà ininterrottamente finché non verrà fermato manualmente. Per disattivarlo, spostare l'interruttore su OFF.



30601 - DOIS ALARMES PARA JANELAS

Um preço irrisório para uma eficaz protecção contra ladrões!

O alarme para janelas instala-se em poucos minutos em qualquer janela, porque não há necessidade de ligações eléctricas; activa-se e desactiva-se com o interruptor ON/OFF, e avisa se a janela for aberta com uma potente sirena.

1. Aplicar a fita bio-adesiva por trás da parte principal do alarme, a do interruptor ON/OFF, e por trás do sensor magnético.
2. Montar ambas as partes em dois batentes da janela, da porta ou do armário, tendo o cuidado de alinhar perfeitamente as duas unidades, de modo que a distância entre elas seja menos de 12mm

O alarme funciona por contacto magnético: quando é interrompido, por exemplo pela abertura da janela, o alarme toca.

Para activar o alarme, deslocar o interruptor para ON. Quando o contacto magnético é interrompido, o alarme tocará ininterruptamente até ser desligado manualmente. Para desactivá-lo, deslocar o interruptor para OFF.



30601 - ALARMĂ PENTRU FERESTRE

La un preț minim protecție eficientă împotriva hoților!

Alarma pentru ferestre se instalează în câteva minute pe orice fel de fereastră deoarece nu are nevoie de cabluri electrice; se activează și dezactivează cu întrerupătorul ON / OFF și avertizează deschiderea ferestrei printr-o sirenă puternică.

1. Aplicați banda adezivă inclusă în cutie pe partea din spate a feței principale a alarmei, aceea cu întrerupătorul ON / OFF și pe partea din spate a senzorului magnetic.
2. Instalați ambele părți pe cele două tocuri ale ferestrei, a ușii sau ale dulapului fiind atenți ca distanța să fie mai mică de 12 mm.

Alarma funcționează printr-un contact magnetic: când acesta este întrerupt, spre exemplu din cauza deschiderii ferestrei alarma sună. Pentru a activa alarma, mutați întrerupătorul pe ON.

Când contactul magnetic este întrerupt alarma va suna neîntrerupt până ce va fi oprită manual. Pentru a o dezactiva, mutați întrerupătorul pe OFF.



30601 - OKENNÍ ALARM

Velice účinná a efektivní ochrana před zloději!

Signalizace je nainstalována během několika minut, na jakákoliv okna. Není potřeba žádné elektrické zapojení a kabely, bude aktivní s přepínači ON / OFF a varuje v případě, že je okno otevřené silnou sirénou.

1. Aplikovat pásku na hlavní části signalizace, (spínači) ON/OFF a na zadní části magnetický senzor.
2. Montáž je z obou stran okenních ráků tak, aby vzdálenost mezi nimi byla menší než 12 mm.

Chcete-li aktivovat alarm, přesuňte přepínač do polohy ON. Pokud bude magnetický kontakt přerušen, zvuková signalizace se spustí a musí být vypnuta (zastavena) ručně.

Chcete-li vypnout, přesuňte přepínač OFF.



30601 - ALARMA PARA VENTANAS

Un precio irrisorio para una eficaz protección contra los ladrones.

La alarma se instala en pocos minutos y en cualquier ventana porque no necesita cables eléctricos, se enciende y se apaga con un interruptor ON/OFF y avisa si la ventana está abierta con una potente sirena.

1. Aplicar la cinta biadhesiva por detrás de la parte principal de la alarma, en el interruptor de ON/OFF y por detrás del sensor magnético.
2. Montar ambas partes en los dos marcos de la ventana, puerta o armario, teniendo cuidado de alinear perfectamente las dos unidades de modo que la distancia entre las dos sea menor a 12 mm.

La alarma funciona por contacto magnético. Cuando es interrumpido el contacto magnético, por ejemplo al abrir la ventana, la alarma suena.

Para activar la alarma poner el interruptor en ON. Cuando el contacto magnético se interrumpa, la alarma sonará hasta que sea apagada manualmente. Para desactivarla colocarla en OFF.



30601 - ALLARME PER FINESTRE

Un prezzo irrisorio per un'efficace protezione dai ladri!

L'allarme per finestre si installa in pochi minuti su qualsiasi finestra, perché non ha bisogno di collegamenti elettrici; si attiva e disattiva con l'interruttore

ON/OFF, e avvisa dell'apertura della finestra con una potente sirena.

1. Applicare il nastro biadesivo incluso nella confezione sul retro della parte principale dell'allarme, quella con l'interruttore ON/OFF, e sul retro del sensore magnetico.
2. Montare entrambe le parti sui due battenti della finestra, della porta o dell'armadietto, facendo attenzione ad allineare perfettamente le due unità, in modo che la distanza tra di esse sia meno di 12 mm.

L'allarme funziona infatti con un contatto magnetico: quando quest'ultimo viene interrotto, ad esempio a causa dell'apertura della finestra, l'allarme suona.

Per attivare l'allarme, spostare l'interruttore su ON. Quando il contatto magnetico si interrompe, l'allarme suonerà ininterrottamente finché non verrà fermato manualmente. Per disattivarlo, spostare l'interruttore su OFF.



30601 - DOIS ALARMES PARA JANELAS

Um preço irrisório para uma eficaz protecção contra ladrões!

O alarme para janelas instala-se em poucos minutos em qualquer janela, porque não há necessidade de ligações eléctricas; activa-se e desactiva-se com o interruptor ON/OFF, e avisa se a janela for aberta com uma potente sirena.

1. Aplicar a fita bio-adesiva por trás da parte principal do alarme, a do interruptor ON/OFF, e por trás do sensor magnético.
2. Montar ambas as partes em dois batentes da janela, da porta ou do armário, tendo o cuidado de alinhar perfeitamente as duas unidades, de modo que a distância entre elas seja menos de 12mm

O alarme funciona por contacto magnético: quando é interrompido, por exemplo pela abertura da janela, o alarme toca.

Para activar o alarme, deslocar o interruptor para ON. Quando o contacto magnético é interrompido, o alarme tocará ininterruptamente até ser desligado manualmente. Para desactivá-lo, deslocar o interruptor para OFF.



30601 - ALARMĂ PENTRU FERESTRE

La un preț minim protecție eficientă împotriva hoților!

Alarma pentru ferestre se instalează în câteva minute pe orice fel de fereastră deoarece nu are nevoie de cabluri electrice; se activează și dezactivează cu întrerupătorul ON / OFF și avertizează deschiderea ferestrei printr-o sirenă puternică.

1. Aplicați banda adezivă inclusă în cutie pe partea din spate a feței principale a alarmei, aceea cu întrerupătorul ON / OFF și pe partea din spate a senzorului magnetic.
2. Instalați ambele părți pe cele două tocuri ale ferestrei, a ușii sau ale dulapului fiind atenți ca distanța să fie mai mică de 12 mm.

Alarma funcționează printr-un contact magnetic: când acesta este întrerupt, spre exemplu din cauza deschiderii ferestrei alarma sună. Pentru a activa alarma, mutați întrerupătorul pe ON.

Când contactul magnetic este întrerupt alarma va suna neîntrerupt până ce va fi oprită manual. Pentru a o dezactiva, mutați întrerupătorul pe OFF.



30601 - OKENNÍ ALARM

Velice účinná a efektivní ochrana před zloději!

Signalizace je nainstalována během několika minut, na jakákoliv okna. Není potřeba žádné elektrické zapojení a kabely, bude aktivní s přepínači ON / OFF a varuje v případě, že je okno otevřené silnou sirénou.

1. Aplikovat pásku na hlavní části signalizace, (spínači) ON/OFF a na zadní části magnetický senzor.
2. Montáž je z obou stran okenních ráků tak, aby vzdálenost mezi nimi byla menší než 12 mm.

Chcete-li aktivovat alarm, přesuňte přepínač do polohy ON. Pokud bude magnetický kontakt přerušen, zvuková signalizace se spustí a musí být vypnuta (zastavena) ručně.

Chcete-li vypnout, přesuňte přepínač OFF.



30601 - ALARMA PARA VENTANAS

Un precio irrisorio para una eficaz protección contra los ladrones.

La alarma se instala en pocos minutos y en cualquier ventana porque no necesita cables eléctricos, se enciende y se apaga con un interruptor ON/OFF y avisa si la ventana está abierta con una potente sirena.

1. Aplicar la cinta biadhesiva por detrás de la parte principal de la alarma, en el interruptor de ON/OFF y por detrás del sensor magnético.
2. Montar ambas partes en los dos marcos de la ventana, puerta o armario, teniendo cuidado de alinear perfectamente las dos unidades de modo que la distancia entre las dos sea menor a 12 mm.

La alarma funciona por contacto magnético. Cuando es interrumpido el contacto magnético, por ejemplo al abrir la ventana, la alarma suena.

Para activar la alarma poner el interruptor en ON. Cuando el contacto magnético se interrumpa, la alarma sonará hasta que sea apagada manualmente. Para desactivarla colocarla en OFF.

