

151401 - LUMINA DE VEGHE SI LANTERNA REINCARCABILA

Va rugam cititi acest manual cu grija si verificati eventuale daune ce pot aparea in timpul transportului. Asigurati-va ca nu au acces la produsul copiii sau persoane neautorizate. Cand produsul nu va mai fi de folos va fi aruncat intr-un mod ecologic. Componentele electronice trebuie duse la centrele speciale de colectare. Partile din plastic vor fi reciclate. Bateriile normale sau cele reincarcabile trebuie duse la centrele speciale de colectare. Daca este posibil acestea vor fi reciclate. Garantia nu se aplica in cazul bateriilor si nici in cazul ledurilor. Va rugam pastrati instructiunile.

Attentionari:

- Nu arincedi direct spre ochii Dvs sau prce ochii altor persoane.
- Nu lasati produsul la indemana copiilor.
- Ledurile si bateriile nu se vor schimba in garantie
- Bateriile trebuie sc depozitate in mod ecologic
- Nu folositi dispozitive optice in interiorul semnalului luminis, de exemplu lupa etc.
- Acest aparat nu trebuie folosit de copii sau de persoane aflate sub tratament medical (fizic sau psihic) pentru siguranta acestora. Copiii trebuie supravegheati pentru a nu se juca cu aparatul.
- In timpul incarcarii, aparatul trebuie lasat intr-o incapere bine ventilata

Attentionari importante

- Aparatul trebuie folosit doar in interiorul casei. Nu trebuie sa intre in contact cu umezeala, ploaie sau apa pulverizata.
- Folositi aparatul atunci cand este introdus intr-o priza cu voltajul si frecventa specificata.
- Nu folositi flacara deschisa, precum lumanari in mediul in care folositi aparatul.
- Verificati regulat produsul de daune si defectiuni. Daca acestea apar produsul nu mai trebuie folosit.
- Aparatul trebuie folosit conform instructiunilor. Atentie cum manipulati produsul pentru a nu afecta securitatea acestuia.
- Nu deschideti carcasa produsului. In interior nu exista parti ce pot fi schimbate.
- Va rugam scoateti produsul din priza daca nu il folositi perioade indelungate.
- Nu folositi aparatul in prelungtoarele sau prize multiple. Aparatul trebuie introdus direct in priza.

ATTENTIE: Exista Riscul de Soc electric - Decoectati de la sursa inainte de a instala si a indeparta unitatea". Cand indepartati surubul receptorului, capacul poate sa cada sau receptorul se poate misca.

Folosirea

Selectati pozitia "OFF" si introduceti intr-o priza. Lasati la incarcat timp de 24 ore.

Functionarea aparatului

Ledul alb cu flux mare va porni automat cand se intineca.

1. Selectati "Auto" pentru a activa functia de noapte.
2. Selectati "Led" sau "Off" pentru a dezactiva functia de noapte.

Functia de urgenta

In cazul functiei de urgenta produsul va functiona doar in cazul in care apare o pana de curent (daca este introdus in priza) sau poate fi folosit ca lumina mobila cu o functionare continua.

1. Aceasta functie este valabila in modul "Auto" cat si in modul "Led"
2. Functionarea continua de cand aparatul a fost deconectat de la sursa (depinde de nivelul de incarcare-pana la 7 ore), sau in cazul unei pene de curent.
3. Selectati "OFF" pentru a opri functia de urgenta.

Grafic functii

Pozitie interuptor	Functie		
	Lumina de noapte	Urgenta	Bateria incarcata
OFF	X	X	V
LED	X	V	V
AUTO	V	V	V

Date tehnice

Voltaj intrare: 220V, 60Hz
Baterii: 1 buc de tip AA NIMH 1,2V 600mAh
1 x LED alb de mare putere pentru lumina de noapte
1 x LED alb de urgenta/lanterna
1 x LED indicator (rosu)
Timp de incarcare: 24 h
Timp de functionare: pana la 7 ore

Cunoasteti cele 1500 idei utile si originale Dmail? Daca nu ati primit inca catalogul GRATUIT puteti suna la 021-336.04.44.
Vizitati on-line catalogul complet - accesati www.dmail.ro

TORCHA ELÈCTRICA CON LUZ NOCTURNA RECARGABLE

Por favor, leer el manual de instrucciones con atención y controlar que el producto esté intacto antes de empezar a usarlo. Controlar que el aparato esté lejos del alcance de los niños y de las personas no autorizadas. Desechar el producto de manera correcta. Los componentes electrónicos deben ser tirados en un contenedor adecuado para desechos peligrosos! El plástico debe ser reciclado. Las pilas normales o recargables deben ser eliminadas ecológicamente. Reciclarlas si fuera posible. Por favor, conservar estas instrucciones de uso.

Advertencias

- No dirigir la luz hacia los ojos.
- Por favor, mantener el producto lejos del alcance de los niños.
- Las luces y las pilas no pueden ser cambiadas. Las pilas deben ser eliminadas de manera ecológica.
- No colocar dispositivos ópticos dentro del rayo de luz, como por ejemplo una lupa, etc.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños o personas con problemas físicos, mentales o sensoriales sin supervisión. Controlar que los niños no jueguen con el aparato.
- Colocar la luz nocturna en un lugar bien ventilado durante la carga.

Advertencias importantes para el uso

- Usar la luz nocturna solo en interiores. No debe entrar en contacto con humedad, lluvia o salpicaduras.
- Utilizar la luz nocturna solo con un enchufe con voltajes y frecuencias adecuados.
- No utilizar llamas libres como velas en proximidad de la luz nocturna.
- Controlar la parte externa, el enchufe el cierre de seguridad y la tapa de la luz nocturna con frecuencia. No usar el aparato en caso de dudas sobre su correcto funcionamiento.
- Usar la luz nocturna solo para el uso indicado. Por su seguridad, no realizar cambios en el aparato.
- No abrir el aparato. No contiene partes intercambiables.
- Desenchufar el aparato si no se utiliza por un largo periodo de tiempo.
- No utilizar la luz nocturna con enchufes múltiples o extensiones. Utilizarla enchufándola directamente al enchufe.

PRECAUCIÓN: "Riesgo de electrochoque - Apagar el aparato antes de enchufarlo o desenchufarlo. Al quitar el tornillo de la tapa ésta puede caer sobre el enchufe o la cobertura puede cambiar posición."

Inicio

Poner el aparato en "OFF" y enchufarlo para cargarlo durante 24 horas.

Función Luz Nocturna

La luz blanca se enciende automáticamente con la oscuridad.

1. Seleccionar "Auto" para poner en funcionamiento la luz nocturna.
2. Seleccionar "LED" u "OFF" para apagar la luz nocturna.

Función Emergencia

Durante la función de emergencia el aparato funciona solo cuando falta la corriente (si está enchufado) o puede ser utilizado como lámpara de mesa con luz fija cuando está desenchufado.

1. Esta función se selecciona con "Auto" y "LED".
2. Función fija cuando está desenchufada (depende de la carga, máx. 7 h), o cuando salta la corriente mientras está enchufada a la toma.
3. Seleccionar "OFF" para apagar la función de luz intermitente de emergencia.

Funciones

Posición del interruptor	Función		
	Luz Nocturna	Emergencia	La pila se carga
OFF	X	X	V
LED	X	V	V
AUTO	V	V	V

Datos técnicos

Voltaje de alimentación: 220V, 60Hz
Pilas: 1 pza AA NIMH 1,2V 600mAh
1 x LED luminoso para la luz nocturna
1 x LED blanco para la luz de emergencia/intermitente
1 x LED Indicador (Rojo)
Tiempo de carga: 24h,
Duración: 7h

¿Quiéres conocer las más de 1500 ideas útiles y originales de Dmail? Descúbrelos en nuestra página web www.dmail.es
Catálogo completo en www.dmail.es

151401 - LANTERNA RECARREGÁVEL

Antes de usar pela primeira vez este artigo, leia atentamente este manual e verifique se o produto apresenta algum dano. Não deixe que as crianças, ou outras pessoas, sem supervisão tenham acesso a este produto. Quando chegar ao fim da sua vida como bem económico, deite fora o artigo em local próprio, onde possa ser recolhido pelas entidades competentes. Os produtos com componentes electrónicos devem ser entregues em locais próprios, tal como o plástico, para ser reciclado, e as pilhas, nos pilhões. A garantia não se aplica a pilhas e lâmpadas que venham a ser utilizadas.

Avisos

- Não aponte a lanterna directamente aos olhos de outra pessoa.
- Não permita que as crianças tenham acesso a este produto.
- Deite fora as pilhas em locais próprios para o efeito, para que possam ser recicladas.
- Não use engenhos ópticos com o feixe de luz (lupas, por exemplo).
- Este produto não se destina a ser usado por crianças ou pessoas sem supervisão que não estejam na posse plena das suas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, que as impeçam de o usar com segurança. Deve zelar para que as crianças não usem este produto como brinquedo.
- Durante o carregamento, a luz nocturna deve ficar em local com boa ventilação.

Aviso importante

- A luz nocturna destina-se a uso apenas dentro de casa. Nunca deverá estar em contacto com humidades, chuva ou salpicos.
- Use apenas a luz nocturna quando esta está ligada à tomada, em voltagem e frequência indicadas.
- Não use chama, de velas, por exemplo, no local onde estiver ligada a luz nocturna.
- Verifique regularmente a luz nocturna para detectar possíveis danos no invólucro ou nos pines.
- A luz nocturna só deverá ser usada do modo acima descrito. A manipulação deste artigo afecta a segurança do mesmo. Nunca o faça!
- Não abra o produto! Não possui partes que possam ser aproveitadas.
- Caso não o tencione usar durante muito tempo, desligue o produto da tomada.
- Não use a luz nocturna em várias fichas triplas ou extensões. Ligue-a sempre directamente à tomada.

PERIGO: Perigo de choque eléctrico - antes de instalar ou retirar o aparelho, desligue-o da corrente. Ao retirar o parafuso que fecha a tampa,

esta pode cair.

Funcionamento

Regule o interruptor para OFF, ligue o aparelho directamente a uma tomada e deixe-o a carregar durante 24 horas.

Função de luz nocturna

O feixe intenso do LED brilhante acende-se automaticamente na escuridão.

1. Regule o interruptor para a posição AUTO.
2. Para desactivar a função de luz nocturna, regule o interruptor para a posição LED ou OFF.

Função de emergência

Nesta função, o aparelho funciona apenas em caso de falta de corrente (caso esteja ligado a uma tomada), ou pode ser usado como lanterna portátil.

1. Esta função está disponível em modo AUTO e LED.
2. Função de utilização como lanterna (dependendo da carga, até um máximo de 7 horas), ou em caso de falta de corrente (se estiver ligada a uma tomada).
3. Para desligar esta função, regule o interruptor para a posição OFF.

Sumário de funções

Posição do interruptor	Função		
	Luz nocturna	Emergência	Bateria a carregar
OFF	X	X	V
LED	X	V	V
AUTO	V	V	V

Especificações

Voltagem de entrada: 220 V, 60Hz
Pilhas: 1 x AA NIMH, 1,2 V 600 mAh
1 LED de feixe de luz branca intensa para a luz nocturna - 1 LED branco para luz de emergência/lanterna
1 LED indicador (vermelho)
Tempo de carregamento: 24 horas
Duração da luz: 7 horas

Estamos à sua disposição para fornecer todas as informações que necessite através do telefone 21 782 82 00 ou de Fax 21 782 82 09. Visite também o catálogo completo on-line na página Web: www.dmail.pt

151401 - NOČNÍ KRIZOVÉ SVĚTLO

Před použitím čtěte návod k použití a zkontrolujte, zda není výrobek poškozen. Tento výrobek mějte mimo dosah dětí. Pokud jej vyhadzujete, dodržujte předpisy o odpadech. Elektronické součástky odevzdejte do sběrných středisek. Na sběrná místa odevzdvávejte použité baterie. Záruka se nevztahuje na baterie a LED světla, nainstalovány následovně. Návod uchovejte k pozdějšímu nahlédnutí.

Pozor

- Nemiňte světlem přímo do očí osob.
- Tento výrobek mějte mimo dosah dětí.
- LED a baterie jsou nenahraditelné.
- Při likvidaci baterií respektujte životní prostředí.
- V dosahu světla nepoužívejte optické pomůcky (lupa).
- Tento výrobek smí používat osoby seznámené s jeho obsluhou. Děti pouze pod dohledem dospělé osoby: toto není dětská hračka.
- Během nabíjení musí být noční světlo ve ventilovaném prostoru.

Pokyny k použití

Noční světlo je pouze pro vnitřní použití. Nepoužívejte jej ve vlhkých prostorech nebo v blízkosti vody.
Noční světlo zapojte do zásuvky s odpovídajícím napětím.
Noční světlo nepoužívejte v dosahu otevřeného ohně (svíčky, krby).
Zkontrolujte, zda není přístroj poškozen. V případě poškození jej nepoužívejte.
Noční světlo používejte pouze pro účel, pro který je určeno. Neprovádějte žádné úpravy na výrobku. Eventuální úpravy výrobku mohou narušit jeho bezpečnost.
Tento výrobek neotvírejte. Jeho součástí nejsou nahraditelné.
Jestliže výrobek nebudete déle používat, odpojte jej od zásuvky.
Výrobek zapojte přímo do elektrické zásuvky, nepoužívejte žádné rozbojky či prodlužovací kabely.

POZOR: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Odstraňte napájení světla, než jej budete instalovat či vyndávat. Pokud vyndáváte šroub z krytu světla, buďte opatrní, kryt může spadnout na kontakty.

Před prvním použitím

Vypínač přepněte na „OFF“, zasuňte světlo do elektrické zásuvky a nechte jej nabíjet po dobu

24 hodin.

Funkce jako noční světlo

Bílá LED světlo se automaticky rozsvítí ve tmě.
1. Zvolte „Auto“ pro funkci nočního světla.
2. Zvolte „LED“ nebo „OFF“ pro vypnutí nočního světla.

Funkce jako krizové světlo

V případě výpadku elektřiny, světlo funguje jako záložní světlo (jestliže je zapojeno v el.zásuvce), nebo může být vytaženo ze zásuvky a použito jako baterka.
1. Zvolte „Auto“ nebo „LED“ pro funkci krizového světla.
2. Jako baterka, nebo jako krizové světlo, lampička funguje maximálně 7 hodin (záleží na nabití).
3. Zvolte „OFF“ pro vypnutí krizového světla.

Souhrn funkcí

Pozice vypínače	Funkce		
	Noční světlo	Krizové světlo	Nabíjení baterie
OFF	X	X	V
LED	X	V	V
AUTO	V	V	V

Technická charakteristika:

Napětí nabíjení: 220 V, 60 Hz
Baterie: 1 typu AA NINH o 1,2 V 600 mAh
1 LED bílá noční světlo
1 LED bílá krizové světlo/baterka
1 červená LED kontrolka
Doba nabíjení 24 hodin
Doba nabití: cca 7 hodin

Chcete se seznámit s dalšími 1500 Užitečnými nápady a pomůckami od D-mailu? Pokud stále nedostáváte katalog, můžete si o něj zažádat ZDARMA telefonem: 389.139.139

Kompletní katalog on-line na adrese:
www.dmail.cz

151401 - LAMPADA EMERGENZA

Prima dell'uso, leggere le istruzioni e controllare che l'articolo non sia danneggiato. Tenere questo articolo lontano dalla portata dei bambini e smaltirlo nel rispetto delle norme in difesa dell'ambiente. Smaltire i componenti elettronici attraverso centri autorizzati e riciclare le parti in plastica. Consegnare ai centri di raccolta le batterie per il riciclaggio. La garanzia non vale per batterie e LED installati in seguito. Conservare le istruzioni.

Attenzione

- Non puntare la luce direttamente negli occhi delle persone.
- Tenere questo articolo lontano dalla portata dei bambini.
- I LED e le batterie non sono sostituibili.
- Smaltire le batterie rispettando l'ambiente.
- Non usare apparecchiature ottiche (lenti di ingrandimento) all'interno del fascio di luce.
- Questo articolo deve essere usato da persone esperte. I bambini possono usarlo solo sotto la supervisione di adulto: questo articolo non è un giocattolo.
- Durante la ricarica, la luce notturna deve essere posizionata in una zona ventilata.

Avvertenze per l'uso

- La luce notturna è solo per uso interno. Non usare in ambienti umidi o vicino all'acqua.
- Collegare la luce notturna ad una presa di corrente che rispetti il voltaggio richiesto.
- Non usare la luce notturna vicino a fiamme libere come le candele.
- Controllare che l'involucro, i contatti ed il coperchio della luce notturna non siano danneggiati. Non usare questo articolo se avete dubbi riguardo un funzionamento sicuro.
- Usare la luce notturna solo per gli scopi previsti.
- Non apportare modifiche a questo articolo. Eventuali modifiche peggiorano la sicurezza di questo prodotto.
- Non aprire questo articolo. I suoi componenti non sono sostituibili.
- Staccare la spina dalla presa di corrente se non usate questo articolo per molto tempo.
- Collegare la luce direttamente alla presa di corrente senza usare prese multiple o prolunghie.

ATTENZIONE: Rischio di scossa elettrica – Togliere l'alimentazione alla luce prima di installarla o rimuoverla. Quando togliete la vite del coperchio della luce, attenzione, il coperchio può cadere sui contatti.

Prima dell'uso

Mettere l'interruttore su "OFF", inserire la luce nella presa di corrente e lasciarla in carica per 24 ore.

Funzionamento come luce notturna

La luce bianca a LED si accende automaticamente al buio.
1. Selezionare "Auto" per far funzionare la luce notturna.
2. Selezionare "LED" o "OFF" per spegnere la luce notturna.

Funzionamento come luce di emergenza

L'apparecchio funziona come luce di emergenza in caso di mancanza della corrente elettrica (se è inserita in una presa di corrente) oppure può essere usato come torcia staccandolo dalla presa di corrente.
1. Selezionare "Auto" o "LED" per far funzionare la luce di emergenza.
2. La luce funziona come torcia o come luce di emergenza per un massimo di 7 ore (a seconda della carica accumulata).
3. Selezionare "OFF" per disattivare la luce di emergenza.

Riassunto delle funzioni

Posizione interruttore	Funzioni		
	Luce notturna	Emergenza	Ricarica batteria
OFF	X	X	V
LED	X	V	V
AUTO	V	V	V

Caratteristiche tecniche

Voltaggio di alimentazione: 220V, 60Hz
Batteria: 1 di tipo AA NINH da 1,2V 600 mAh
1 LED bianco per la luce notturna
1 LED bianco per la luce di emergenza / torcia
1 spia a LED rosso
Tempo di carica: 24h
Durata carica: circa 7 ore

Conosci le altre 1500 Idee Utili e Introvabili di D-Mail? Se tu non dovessi ancora ricevere il catalogo, puoi richiederlo GRATIS telefonando al: 055-9353040. Visita anche il catalogo completo on-line su: www.dmail.it