



www.dmail.it

D-MEDIA COMMERCE S.P.A.  
VIA ARETINA 25 50065 SIECI  
(FI) ITALIA  
Tel. +39 055 8363040  
Fax +39 055 8363057  
ASS.TECNICA: TEL. +39 0554206052  
E-MAIL: assistenza.dmail@dmc.it

### 181095 - PORTAFOTO CON CASSAFORTE A COMBINAZIONE

Istruzioni per aprire la cassaforte:

- Ruotare la manopola facendole fare due giri in senso orario e bloccarla su 50
- Ruotare la manopola in senso antiorario e bloccarla su 48
- Aprire la cassaforte



www.dmail.pt

D-MAIL VENDA DIRECTA SA  
PARQUE MONSERRATE PAV. C -  
Z. I. DA  
ABRUNHEIRA 2710  
SINTRA - PORTUGAL  
TEL. +351 21 915 65 60 - FAX +351 21 915 65 69  
E-MAIL: assistencia@dmail.pt

### 181095 - MOLDURA DE FOTOGRAFIAS COM COFRE

Instruções para abrir:

- Rode duas voltas no sentido dos ponteiros do relógio e pare em: 50
- Rode no sentido contrário aos ponteiros do relógio e pare em: 48
- Abra a tampa.



www.dmail.ro

SC D-MAIL DIRECT S.R.L.  
BD. NATIONALE UNITE, NR.4  
BL.106, PARTER,  
SECTOR 5 - 050122 BUCURESTI  
- ROMANIA  
TEL/FAX: 021.336.04.44  
E-MAIL: office@dmail.ro

### 181095 RAMA FOTO "SEIF"

Instructiuni pt a deschide:

- Rotiti in sensul acelor de ceasornic de 2 ori si opriti-va la 50
- Intoarceți in sens antiorar si opriti-va la 48
- Deschideti usa.



www.dmail.es

### 181095 - PORTARRETRATO CON CAJA FUERTE Y COMBINACIÓN

Instrucciones para abrir la caja fuerte:

- Gire la perilla para que sean dos vueltas en sentido horario y de bloqueo que en 50
- Gire la perilla en sentido horario y de bloqueo que en 48
- Abrir la caja fuerte



www.dmail.cz

D-MAIL S.R.O.  
HRANIČNI 2253 370 06 ČESKÉ  
BUĎEJOVICE  
TEL.: +420 389 139 139  
FAX.: +420 389 139 132  
EMAIL: info@dmail.cz

### 181095 OBRAZ JAKO TREZOR

POKyny K OTEVŘENÍ  
- 2 x OTOČTE VE SMĚRU HODIN. RUČÍČEK  
A ZŮSTAŇTE NA: 50  
- O TÁČETE PROTI SMĚRU HODIN. RUČÍČEK  
A ZŮSTAŇTE NA: 48  
- OTEVŘETE DVEŘE  
VYROBENO V ČINĚ