



DMedia Commerce S.p.A.
Via Aretina 25 - 50065 Sieci (FI) ITALY
Tel. +39 055 8363040
Fax +39 055 8363057
Assist. Tecnica: Tel. +39 055 4206052
E-mail: assistenza.dmail@dmc.it

19019 - TAGLIA PELI

La D-Mail pensa anche alla Sua igiene personale!

Grazie a questo apparecchio, sicuro, senza fili, compatto e maneggevole, potrà a piacere eliminare gli antiestetici peli di naso ed orecchie.

Per togliere la lama dal suo alloggiamento, ruotare in senso antiorario la base e tirare verso l'alto.

COME SI USA:

- Apra il vano porta batterie ed inserisca una batteria stilo badando alla corretta polarità, segnalata all'interno del coperchio.
- Richiuda con il procedimento inverso.

- Non tema per la sua sicurezza, i distanziatori non le permetteranno l'inserimento della lama oltre la misura corretta.
- Accenda l'apparecchio spingendo il pulsante scorrevole sulla posizione ON.
- Per spegnerlo lo riposizioni su OFF.

PULIZIA DELLE LAME:

- Solo le lame possono essere lavate.
- Prima di reinserire le lame si assicuri che siano perfettamente asciutte.



D-Mail Venda Directa SA
Parque Monserrate - Pav. C.Z.I. da
Abrunheira 2714-971 Sintra
PORTUGAL - Tel. +351 21 9156560
Fax +351 21 9156569
Email: assistencia@dmail.pt

19019 - CORTA PÊLOS

A D-Mail pensa também na sua higiene pessoal! Graças a este aparelho, seguro, sem fios, compacto e manejável, poderá com prazer eliminar os anti-estéticos pêlos do nariz e das orelhas.

Para retirar a lâmina do seu alojamento, rodar a base e puxar para cima em sentido contrário ao ponteiro do relógio.

COMO SE UTILIZA:

- Abra o vão porta-pilhas e insira uma pilha tipo, tendo em conta a correcta polaridade sinalizada no interior da tampa.
- Feche procedendo inversamente.
- Não tema pela segurança. Os

distanciadores não lhe permitirão a inserção da lâmina para além da medida correcta.

- Ligue o aparelho empurrando a tecla deslizante para a posição ON. Para o desligar reposicioná-lo em OFF.

LIMPEZA DAS LAMINAS:

- Só as lâminas podem ser lavadas.
- Antes de reinserir as lâminas certifique-se que estejam perfeitamente secas.



Sc D-Mail Direct S.r.l.
Bd Natiunile Unite, Nr. 4 Bl. 106,
Parter, Sector 5, 050122 Bucuresti
ROMANIA
Tel 021 3360444 - Fax 021 3360413
E-mail: office@dmail.ro

19019 - TAIE PĂRUL DIN NAS SI URECHI

D-Mail se preocupă de igiena ta personală! Este un aparat foarte util pentru părul din nas și urechi și are un sistem de protecție revoluționar. De acum nu va mai trebui să utilizați forfecuța. Este dotat cu o serie de perișoare pentru îndepărtarea murdăriei și a firelor de păr.

Pentru a îndepărta lama rotim aparatul în sensul acelor de ceasornic.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE:

- Deschideți capacul aparatului și introduceți o baterie R6, probând polaritatea din bază și apoi puneți capacul la loc.
- Nu va temeti pt securitatea DVS!

Distanța nu va permite lamei să taie dintr-o poziție incorectă.

- Deschide aparatul punându-i selectorul în poziția ON.
- Pentru a-l închide pune-l în poziția OFF.

CUM SĂ CUREȚI BANDELE:

- Se pot spăla numai lamele.
- Înainte de a repune lamele asigurați-vă că sunt complet uscate.

GARANTIA se acorda conform normelor in vigoare.



D-Mail s.r.o.
Hraniční 2253, 370 06
České Budějovice
Tel. +420 389 139139
Fax +420 389 139132
E-mail: info@dmail.cz

19019 - ZASTŘIHÁVÁČ CHLOUPKŮ

D-Mail myslí i na Vaši osobní hygienu! Díky tomuto strojku- bezdrátovému, bezpečnému, kompaktnímu a jednodu- chému na použití- bude snadné se zbavit nepěkných chlupů v nose a v uších.

Pro vyndání čepele ze svého místa, otočte proti směru hodinových ručiček spodní část a vytáhněte nahoru.

JAK SE POUŽÍVÁ:

- Otevřete kryt baterií a vložte jednu tužkovou baterii, respektujte polaritu vyznačenou na krytu.
- Zavřete kryt baterií. Nemějte obavy o distanční rozpěrky- nedovolí ostří proniknout jinam, než kam mají.

- Strojek zapněte posunutím knoflíku na pozici ON.
- Pro vypnutí strojku posuňte knoflík na pozici OFF.

ČIŠTĚNÍ ČEPELE:

- Pouze čepel může být umyta a před znovu nasazením čepele se přesvědčte, že je úplně suchá.



www.dmail.es

19019 - CORTA PELOS

Dmail se preocupa por tu higiene personal! Una aparato muy útil para los pelos de la nariz y las orejas. Ya no tendrás que utilizar las peligrosas tijeras. Con un sistema revolucionario de cuchillas protegidas, este aparato evita cualquier corte accidental. Además incluye varias escobillas para limpiar las cuchillas.

Para quitar la cuchilla de su sitio, rotar en el sentido contrario a la agujas del reloj y tirar hacia arriba

INSTRUCCIONES DE USO:

- Abra la tapa de la pila e introduzca una pila pequeña comprobando la polaridad en la base y cierre la tapa.
- No tema por su seguridad. La di-

stancia no le permitirá introducir la cuchilla en una posición incorrecta.

- Encienda el aparato poniendo el selector en la posición ON.
- Para apagarlo ponerlo en la posición OFF.

LIMPIAR LAS LÁMINAS:

- Sólo se pueden lavar las cuchillas.
- Antes de volver a poner las láminas asegurarse de que están completamente secas.



www.dmail.eu

