



DMedia Commerce S.p.A.
Via Aretina 25 - 50065 Sieci (FI) ITALY
Tel. +39 055 8363040
Fax +39 055 8363057
Assist. Tecnica: Tel. +39 055 4206052
E-mail: assistenza.dmail@dmc.it

210564 - OROLOGIO E TERMOMETRO

Questo prodotto misura i cambiamenti nella temperatura ambiente.

La temperatura è impostata correttamente, ma possono verificarsi degli errori. Per questo è possibile correggere il termometro.

Sul lato posteriore c'è un pulsante bianco.

Il termometro può essere impostato ruotando il quadrante nel pulsante bianco.

Ruotando il quadrante nella direzione contrassegnata con << + >> fornisce una temperatura più alta.

Ruotando il quadrante nella direzione contrassegnata con << - >> fornisce una temperatura più bassa.



D-Mail Venda Directa SA
Parque Monserrate - Pav. C.Z.I. da
Abrunheira 2714-971 Sintra
PORTUGAL - Tel. +351 21 9156560
Fax +351 21 9156569
Email: assistencia@dmail.pt

210564 - RELÓGIO E TERMÓMETRO

Este artigo mede as alterações na temperatura ambiente.

A temperatura é definida correctamente mas podem ocorrer desvios.

É por esse motivo que é possível corrigir o termómetro.

Na parte traseira irá encontrar um botão branco.

Pode definir o termómetro rodando o mostrador no botão branco.

Rodar na direcção indicada como << + >> permite uma temperatura superior.

Rodar na direcção indicada como << - >> permite uma temperatura inferior.



Sc D-Mail Direct S.r.l.
Bd Natiunile Unite, Nr. 4 Bl. 106,
Parter, Sector 5, 050122 Bucuresti
ROMANIA
Tel 021 3360444 - Fax 021 3360413
E-mail: office@dmail.ro

210564 - CEAS ȘI TERMOMETRU

În funcție de temperatura ambientală măsurătorile efectuate de produs pot varia.

Temperatura este setată corect, însă pot apărea deviații.

Din această cauză termometrul poate fi corectat.

Pe partea din spate se găsește un buton alb.

Puteți seta termometrul prin răsucirea rotulei de potrivire din butonul alb.

Dacă rotiți în direcția << + >> veți obține o temperatură mai înaltă.

Dacă rotiți în direcția << - >> veți obține o temperatură mai joasă.



D-Mail s.r.o.
Hraniční 2253, 370 06
České Budějovice
Tel. +420 389 139139
Fax +420 389 139132
E-mail: info@dmail.cz

210564 - TERAHOTOVÉ HODINY

Tento výrobek měří změny v pokojové teplotě.

Teplota je stanovena správně, ale mohou se vyskytnout odchylky.

Proto je možné opravit teploměr.

Na zadní straně naleznete bílé tlačítko.

Teploměr můžete nastavit otočením číselníku na bílém tlačítku.

Otočením ve směru označeném << + >> dosáhnete vyšší teploty.

Otočením ve směru označeném << - >> dosáhnete nižší teploty.



www.dmail.es

210564 - RELOJ Y TERMÓMETRO

Este artículo mide los cambios de la temperatura ambiente.

La temperatura se establece correctamente, pero pueden producirse desviaciones.

Por ese motivo es posible corregir el termómetro.

En la parte posterior encontrará un botón blanco.

Puede programar el termómetro girando el control que hay en el botón blanco.

Al girar en el sentido mostrado como << + >> aumenta la temperatura.

Al girar en el sentido mostrado como << - >> disminuye la temperatura.



www.dmail.eu



210564 - CLOCK AND THERMOMETER

This item measure changes in the ambient temperature.

The temperature is set correctly but deviations may occur.

That is why it is possible to correct the thermometer.

On the back you will find a white button.

You can set the thermometer by turning the dial in the white button.

Turning in the direction shown as << + >> gives a higher temperature.

Turning in the direction shown as << - >> gives a lower temperature.