

## 216151 - CIGARRO ELECTRÓNICO

### Observação para Utilização




Antes de utilizar, leia este manual atentamente para conseguir desfrutar plenamente do nosso produto, e utilize-o de acordo com os requisitos indicados neste manual. O cigarro electrónico tem como efeito evidente o de reduzir a frequência com que se fuma, alcançando assim três objectivos: reduzir o consumo de tabaco, substituir o cigarro e evitar a morte por fumar.

O cigarro electrónico não produz os malefícios do fumo passivo e não prejudica as pessoas no ambiente envolvente; além disso, não é necessário acendê-lo, não existindo assim perigo de incêndio e podendo ser utilizado na maioria dos locais públicos em que é per-

mitido, por lei, fumar.

### Observação:

1. Mantenha longe de ambientes com alta temperatura no caso de utilização e de armazenamento.
2. Não solde a bateria directamente nem fure com pregos ou com outro utensílio.
3. No caso de observar um cheiro peculiar, alterações de cor, deformações ou outro caso anormal durante a utilização, desligue a fonte de alimentação, retire a bateria e não o utilize mais.
4. Mantenha longe do alcance de crianças.



## 216151 - CIGARRO ELECTRÓNICO

### Observaciones para su Uso






Antes de usar, lea este manual atentamente para conseguir disfrutar plenamente de nuestro producto, y úselo de acuerdo con los requisitos indicados en este manual. El cigarro electrónico tiene como efecto evidente el de reducir la frecuencia que se fuma, alcanzando así tres objetivos: reducir el consumo de tabaco, substituir el cigarro y evitar la muerte por tabaquismo.

El cigarro electrónico no produce los males del humo pasivo y no perjudica a las personas que están en su entorno; además de eso, no es necesario encenderlo, no existiendo así peligro de incendio y pudiendo utilizarse en la mayoría de los locales públicos en que se permite,

por ley, fumar.

### Observación

- 1 Mantenga lejos de ambientes con alta temperatura en caso de uso y de almacenamiento.
- 2 No suelde la batería directamente ni agujeree con clavos u otro utensilio.
- 3 En caso de observar un olor peculiar, alteraciones de color, deformaciones o en otro caso anormal durante su uso, desconecte la fuente de alimentación, retire la batería y no lo utilice más.
- 4 Mantenga lejos del alcance de los niños.



## 216151 - TIGARETA ELECTRONICA






### Notă privind utilizarea

Înainte de a utiliza, vă rugăm citiți acest manual de utilizare cu atenție în așa fel încât să îl puteți folosi pe deplin, rugându-vă în același timp să utilizați acest produs în conformitate cu cerințele sale. Țigăreta electronică înregistrează evident efectul de a reduce frecvența de fumat și astfel atinge cele trei obiective de reducere a fumatului, eliminarea fumului de țigară și dezobșnuirea treptată de acest obicei. Țigăreta electronică nu produce niciun efect nociv în ceea ce privește fumatul pasiv și nu dăunează mediului înconjurător; în plus nu aveți nevoie nici măcar de brichetă sau chibrit, neexistând prin urmare nici riscul de incendiu și putând fi utilizată în majoritatea spațiilor

publice unde legea nu prevede altfel.

### Notă:

1. Păstrați țigara electronică departe de spații sau medii cu temperaturi ridicate în cazul utilizării și depozitării sale.
2. Nu înșeptați bateria cu unghia sau diverse ustensile și nici nu o afectați în alt fel.
3. Dacă în timpul utilizării se simte un miros peculiar, de arsură sau au loc schimbări de culori, deformări sau orice alte semne îngrijorătoare, opriți utilizarea produsului, deconectați alimentarea și scoateți afară bateria.
4. Păstrați departe de copii.



## 216151 - ELEKTRONICKÁ CIGARETA

### Pokyny pro uživatele:





Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte tyto instrukce, a výrobek uveďte do provozu dle těchto instrukcí.

Elektronická cigareta, má vliv na omezení a frekvenci kouření. Díky této cigaretě dosáhnete těchto tří cílů: omezíte kouření, nahradíte kouření a skončujete s kouřením. Elektronická cigareta, nevyvolává žádné poškození z pasivního kouření, neobsahuje žádné organismu škodící látky jako je dehet či karcinogeny. Nezpůsobuje škody na životním prostředí a lidem okolo Vás; navíc není potřeba zápalky a neexistuje žádné nebezpečí požáru a lze ji použít na většině veřejných míst povolených

zákonem.

### Upozornění:

1. Při použití a skladování uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od vysokých teplot.
2. Baterii nepropichujte špendlíky, dráty a jinými ostrými předměty.
3. Pokud cigareta má zvláštní vůni, páli, mění barvu, deformuje se, nebo jste zaznamenali jiné neobvyklé jevy během používání, prosím, přestaňte cigaretu používat.
4. Chraňte ji před dětmi.



## 216151 - SIGARETTA ELETTRONICA

### Attenzione

Per un utilizzo corretto, leggere le istruzioni prima dell'uso. La sigaretta elettronica serve per diminuire il numero di sigarette fumate. Gli obiettivi sono tre: riduzione del fumo, sostituzione del fumo e riduzione dei rischi per la salute legati al fumo.

La sigaretta elettronica non produce fumo, quindi non danneggia la salute di chi vi sta vicino. Non deve essere accesa, quindi non c'è pericolo d'incendio. Può essere usata anche in locali pubblici.

### Suggerimenti

1. Non usare e non conservare la sigaretta in ambienti molto caldi.
2. Non danneggiare o forare la batteria.
3. Se durante l'uso la sigaretta emette odori, brucia, cambia colore, si deforma o non funziona, spegnerla, togliere la batteria e non usarla più.
4. Tenere lontano dalla portata dei bambini

