



DMEDIA COMMERCE S.P.A.
VIA ARETINA 25 50065 SIECI (FI) ITALIA
Tel. +39 055 8363040
Fax +39 055 8363057
ASS. TECNICA: TEL. +39 055 4206052
E-MAIL: assistenza.dmail@dmc.it

64750 - DOLCI CAREZZE

Complimenti per l'acquisto di questo praticissimo vibro-massaggiatore a batterie.

Per inserire/cambiare le batterie:
Svitare la parte terminale dell'apparecchio ed inserire due batterie stilo facendo attenzione a rispettare la corretta

polarità. Richiudere accuratamente.

Questo apparecchio ha due velocità:
Ruotare verso LOW (bassa) per la velocità inferiore e verso HIGH (alta) per ottenere la massima velocità.



RoHS

64750 - DULCES CARICIAS

Felicidades por la compra de este práctico masajé por vibración con pilas!

Para colocar/cambiar las pilas:
Desenroscar la parte final del aparato y colocar dos pilas AA siguiendo la polaridad indi-

cada. Volver a cerrarlo bien.

Este aparato tiene dos velocidades:
Girar hacia LOW (baja) para bajar la velocidad y hacia HIGH (alta) para aumentarla al máximo.



SC D-MAIL DIRECT S.R.L.
Bd. NATIUNILE UNITE, Nr.4 Bl.106,
PARTER, SECTOR 5 - 050122 BUCURESTI
ROMANIA
TEL/FAX: 021-336.04.44
E-MAIL: office@dmail.ro

64750 - MÂNGĂIERI DULCI

Complimente pentru achiziționarea acestui practic vibromasajator cu baterii.

Pentru a insera -schimba bateriile:
Desfaceți partea inferioară a aparatului și introduceți bateriile tip Stilo. Respectați cu

atenție polaritatea corectă. Inchideți cu grijă.

Acest aparat are 2 viteze:
Pt. viteză redusă rotiți către LOW (incet); pt. viteză mai mare rotiți către HIGH (repede).



D-MAIL VENDA DIRECTA SA
PARQUE MONSERRATE - PAV. C - Z.I. DA
ARRUNHEIRA 2710 SINTRA - PORTUGAL
TEL. +351 21 9156560 - FAX +351 21
9156569
E-MAIL: asistencia@dmail.pt

64750 - SUAVES CARÍCIAS

Parabéns pela aquisição deste prático vibro-massajador a pilhas.

Para inserir/mudar as pilhas:
Desaparafusar a parte terminal do aparelho e inserir duas pilhas tendo o cuidado de respeitar a correcta polaridade.

Fechar cuidadosamente.

Este aparelho tem duas velocidades:
Rodar para LOW (baixa) para a velocidade inferior e rodar para HIGH (alta) para obter a máxima velocidade.



D-MAIL S.R.O.
HRANČNÍ 2253
370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE
TEL.: +420 389 139 139
FAX.: +420 389 139 132
EMAIL: info@dmail.cz

64750 - NĚŽNĚ POHLAZENÍ

Gratulujeme k zakoupení tohoto vibračního masážního přístroje.

Návod k použití
Pro vložení /výměnu baterií:
Odstroubujte koncovou část přístroje a vložte 2 baterie, dbejte na dodržení správné polarit. Opatrně zavřete.

Tento přístroj má dvě rychlosti
otočte ve směru low (nízký) pro nižší rychlost nebo high (vysoký) pro maximální rychlost.